Přední radar: Informace pro řidiče

Brigade

Displej v kabině

Pokud je detekován zranitelný účastník silničního provozu (VRU), na displeji se v závislosti na vzdálenosti od vozidla zobrazí zelené, žluté nebo červené výstražné světlo.



Zelené světlo
VRU ve vzdálenosti 150 až 250 cm od přední části vozidla.



Oranžové světlo
VRU ve vzdálenosti 70 až 150 cm od přední části vozidla.



Červené světlo
VRU ve vzdálenosti méně než 70 cm od přední části vozidla.

Upozornění Level 1



Při stání se zobrazí světlo, pokud se ve střední detekční zóně nachází statický nebo pohybující se objekt VRU.



Při stání se v příslušné levé nebo pravé zóně zobrazí světlo, pokud je detekován pohybující se objekt VRU.

Upozornění Level 2



Pokud je při rozjezdu vozidla v kterékoli zóně detekován objekt VRU, displej upozorní řidiče červeným světlem a zvukovým signálem.

Přední radar: Informace pro řidiče

Brigade

